

Digilaitteen valinta



Digilaitteita on monenlaisia. Valitse omasi tarpeen mukaan. Tässä ohjeessa on esitelty yleisimmät laitetypit, joita ovat älypuhelin, tabletti ja tietokone.

Internetin käyttämistä varten jokaisessa laitteessa pitää olla myös internetyhteys. Sopivan internetyhteyden valintaan vaikuttavat laitetyyppi ja paikka, missä haluat laitetta käyttää.

Lisätietoja kannattaa kysyä maksuttomista digiopastuksista, tietotekniikkaa myyvästä liikkeistä tai puhelinoperaattoreilta.



Älypuhelin

Älypuhelimella voit soittamisen ja tekstiviestien lisäksi ottaa valokuvia ja jakaa eli lähettää niitä muille. Moni ohjelma toimii sovelluksina, jotka ladataan puhelimen sovelluskaupasta. Suuri osa sovelluksista on maksuttomia.

Älypuhelimella voi myös käyttää internetiä. Voit esimerkiksi maksaa laskuja, lukea uutisia ja käyttää sähköpostia. Älypuhelimien näyttö on yleensä aika pieni, joten tämä asettaa haasteita näön ja kosketuksen suhteen. Kuvakkeita saa säädettyä hieman isommaksi ja kosketusnäyttökynä on hyvä apuväline.



Tabletti

Tabletti on kuin suurikokoinen älypuhelin tai pienoistietokone, joka mahtuu laukkuun ja kulkee helposti mukana. Tavallisia puheluita sillä ei voi soittaa, mutta erilaisia puhelu- ja viestisovelluksia on saatavilla. Tabletilla on hyvä lukea uutisia tai kirjoja, käyttää verkkopankkia ja muita sähköisiä palveluita tai ratkoa vaikkapa ristisanatehtäviä tai katsoa ohjelmia.

Tabletissa on kosketusnäyttö, joten hiirtä ei tarvita. Jos haluat kirjoittaa paljon tabletilla, voi erillinen näppäimistö olla hyödyllinen hankinta. Tabletti on kevyt laite, joten sitä voi käyttää vaikka nojatuolissa tai bussissa istuessasi.

Tietokone

Tietokone, jossa on isompi näyttö, näppäimistö ja hiiri, on hyvä valinta, jos kosketusnäytön käyttäminen on hankalaa, kirjoitat paljon, käytät tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia tai muita erikoisohjelmia, järjesteleet tiedostoja, etsit tietoa internetistä, katselet videoita tai osallistut vaikkapa videokokouksiin.




Vaihtoehtoina on helposti liikuteltava **kannettava tietokone** tai isomman näytön kanssa toimiva, tehokkaampi **pöytätietokone**, joka saattaa olla ergonomisempi valinta.



Kannettava tietokone

Kannettavassa tietokoneessa eli läppärissä on näyttö ja näppäimistö samassa paketissa. Voit liittää siihen myös erillisen hiiren.

Kannettava tietokone on hyvä valinta silloin, kun laitteelle on vähän tilaa tai haluat laitteen välillä pois näkyvistä. Voit siirrellä kannettavaa tietokonetta helposti huoneesta toiseen, pöydältä toiselle ja kotoa kesämökille.



Pöytätietokone

Pöytätietokoneeseen kuuluu monesti useampi osa. Osassa malleista keskusyksikön lisäksi tarvitaan erillinen näyttö, toisissa nämä ovat yhdessä. Lisäksi tarvitaan näppäimistö ja hiiri.

Pöytätietokone on hyvä laite silloin, kun sinulla on riittävästi tilaa, eikä laitetta ole tarvetta siirtää tai kuljettaa mukana. Pöytätietokoneissa on monesti enemmän tehoa ja voit saada laatua pienemmällä hinnalla.

